

Anleitung zum aquaduct MK2/3 OS-Update

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung enthält Informationen zum Update Ihres aquaduct MK2/3 von OS Version 2.00 auf Firmware-Version 1.18 mit dem OS Version 2.01.

In diesem Update wurde die Kompatibilität des aquaduct zu aktuellen Mainboardchipsätzen wie Intel X58 oder Z68 verbessert. Installieren Sie dieses Update nur wenn Ihr aquaduct vom Mainboard selten oder schlecht per USB erkannt wird.

Das Update des Gerätes geschieht auf eigene Gefahr!

Für entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung. Eine Schadensersatzpflicht von uns ist in diesem Fall ausgeschlossen.

Sollte das Update des Gerätes fehlschlagen, muss das Gerät kostenpflichtig repariert werden!

Bevor Sie das Update durchführen, sollten Sie diese Anleitung komplett und aufmerksam lesen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, oder das Update fehlschlägt, kontaktieren Sie bitte den Aqua Computer Support unter support@aquacomputer.de.

Vorbereitung aquaero:

- Schalten Sie den PC aus und ziehen Sie den Netzstecker des PC-Netzteiles aus der Steckdose!
- Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel bis auf die Stromversorgung und USB vom aquaduct!
- Das aquaduct muss auf dem aktuellen Softwarestand sein.
- Falls Sie die Standby-Stromversorgung nutzen, entfernen Sie auch dieses Kabel und stellen den Stromversorgungs auf „Standard-Stromversorgung“!
- Wenn Sie das „Aquaero Power Connect“-Kabel verwenden, entfernen Sie das Kabel aus der Netzteilzuleitung zum Mainboard und schließen das Netzteil direkt am Mainboard an!
- Stecken Sie den Netzstecker des PC-Netzteiles wieder in die Steckdose und starten den PC.
- Ziehen Sie alle nicht benötigten USB Geräte von Ihrem PC ab.

Vorbereitung Windows:

- Falls Sie das Programm „SetAquaeroClock“ oder andere Hintergrundprogramme verwenden die auf das aquaero zugreifen (Gadget ...), beenden Sie diese Programme und entfernen Sie die Verknüpfung im Windows-Startmenü unter „Autostart“!
- Falls installiert, stellen Sie sicher, dass das Programm „jaLCDs“ nicht ausgeführt wird!
- Installieren Sie die aquasuite Software aus dem Supportbereich (aquasuite 4.72.00), folgen Sie den Anweisungen des Setups.
- Stellen Sie sicher, dass eine USB Verbindung zwischen dem aquaero und dem PC besteht. Kontrollieren Sie dies am besten im Gerätemanager unter „Eingabegeräte (Human Interface Devices)“.

Durchführung OS-Update:

1. Beenden Sie alle Anwendungen die nicht unbedingt zum Betrieb des PCs erforderlich sind.
2. Starten Sie, nachdem der PC hochgefahren ist und das aquaduct vom PC gefunden wurde, die aquasuite Software.
3. Beenden Sie alle anderen Anwendungen, die nicht unbedingt zum Betrieb des PCs erforderlich sind.
4. Wenn sich das aquaduct korrekt am System angemeldet hat, muss in der aquasuite ein Fenster mit der Überschrift „aquaduct“ sichtbar sein.
5. Gehen Sie in das Menü „aquaduct 360/720“ und klicken Sie den Menüpunkt „Firmware flashen“ an.
6. Wählen Sie die Datei „**aquaduct_360mk2_360mk3_720mk3_osupdate_200_201.afd4**“ aus. Nach erfolgreichem Flash-Vorgang wird im Display eine entsprechende Meldung angezeigt.
7. Nachdem das flashen des aquaducts erfolgreich war, fahren Sie Windows herunter (kein Ruhezustand/Standby) und trennen ziehen den Netzstecker des PC-Netzteiles aus der Steckdose. Warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken. Schalten Sie den PC wieder ein.
8. Beim Neustart erscheint im Display die Meldung „loading ...“, anschließend die Meldung „Updating OS ...“. Danach startet das aquaduct selbstständig neu und im LCD erscheint die Meldung „warte auf Firmware, ... bitte flashen ...“.
9. Starten Sie nachdem der PC hochgefahren ist und das aquaero vom PC gefunden wurde die aquasuite Software.
10. Beenden Sie alle anderen Anwendungen, die nicht unbedingt zum Betrieb des PCs erforderlich sind.
11. Wenn sich das aquaero korrekt am System angemeldet hat, muss in der aquasuite ein Fenster mit der Überschrift aquaduct sichtbar sein.
12. Gehen Sie in das Menü „aquaduct 360/720“ und klicken Sie den Menüpunkt „Firmware flashen“ an.
13. Wählen Sie Datei „**aquaduct_360mk2_360mk3_720mk3_firmware_118_os201.afd4**“ für das Flashen der Firmware.
14. Fahren Sie Windows herunter (kein Ruhezustand/Standby) und entfernen Sie den Netzstecker des PC-Netzteiles aus der Steckdose.
15. Warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken. Schalten Sie den PC wieder ein.
16. Jetzt ist das aquaduct einsatzbereit und kann per Menü oder aquasuite konfiguriert werden.