

Anleitung zum aquaero OS-Update

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung enthält Informationen zum Update Ihres aquaero-Controllers von Firmware-Version 3.xx auf Firmware-Version 4.xx.

Bevor Sie das Update durchführen, sollten Sie diese Anleitung komplett und aufmerksam lesen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, oder das Update fehlschlägt kontaktieren Sie bitte den Aqua Computer Support unter support@aquacomputer.de.

1. Entpacken Sie die Aqua Computer Update Software „aquaero os loader“ in einen freien Ordner Ihrer Wahl.
2. Installieren Sie das neueste Microsoft© .Net Framework und starten Sie anschließend den PC neu. Das © .Net Framework müssen Sie zusätzlich von Microsoft oder von unserem Server laden. Diesen Schritt können Sie überspringen, wenn das .Net Framework bereits installiert ist.
3. Installieren Sie die aquasuite Software, folgen Sie den Anweisungen des Setups.
4. Stellen Sie sicher, dass eine USB Verbindung zwischen dem aquaero und dem PC besteht. Kontrollieren Sie dies am besten im Gerätemanager.
5. Beenden Sie alle Anwendungen die nicht unbedingt zum Betrieb des PCs erforderlich sind.
6. Starten Sie die Aqua Computer Update Software und vergewissern Sie sich, dass in der Statuszeile der Software „Verbindung zum aquaero aufgebaut.“ steht.
7. Betätigen Sie die Schaltfläche „flash firmware“.
8. Lesen und bestätigen Sie die angezeigten Dialoge der Software.
9. Bestätigen Sie durch drücken der Set/Mode Taste am aquaero für 2-3 Sekunden das Update der Firmware.
10. Nachdem das Flashen des aquaeros erfolgreich war, beenden Sie die Software und starten Sie den PC, bzw. das aquaero neu. **Hinweis:** Wenn das aquaero per Standby-Stromversorgung angeschlossen ist, müssen Sie für mindestens 10 Sekunden die Stromversorgung zum PC Netzteil unterbrechen.
11. Beim Neustart erscheint im Display die Meldung „load new OS“, anschließend die Meldung „neues OS geladen, bitte neu starten!“. Starten Sie jetzt ihren PC, bzw. Ihr aquaero erneut. **Hinweis:** Wenn Ihr aquaero per Standby-Stromversorgung angeschlossen ist, dann wählen Sie jetzt per Up/Down Taste, welche Funktion das Relais erfüllen soll und drücken Sie die Set/Mode Taste. Wenn das Relais per ATX-Break-Leitung angeschlossen ist, muss anschließend die Power Taste vom PC betätigt werden.
12. Starten Sie nachdem der PC hochgefahren ist und das aquaero vom PC gefunden wurde die aquasuite Software.
13. Beenden Sie alle anderen Anwendungen, die nicht unbedingt zum Betrieb des PCs erforderlich sind.
14. Wenn sich das aquaero korrekt am System angemeldet hat, muss in der aquasuite ein Fenster mit der Überschrift aquaero sichtbar sein.
15. Gehen Sie in das Menü „aquaero“ und klicken Sie den Menüpunkt „Firmware Flashen“ an.
16. Wählen Sie aus dem Installationsordner der aquasuite die Datei „firmware 4.xxx.AFD“ aus und bestätigen durch Drücken der Set/Mode Taste am aquaero (min. 2 Sekunden) das Flashen der Firmware.
17. Starten Sie den PC bzw. das aquaero neu. Anschließend ist das aquaero einsatzbereit und kann per Menü oder aquasuite konfiguriert werden.